

Fonceuse Automatique & Stations

SIMPLICITE
ET
RAPIDITE



*Pour le fonçage avec une matrice simple du Ø 40mm au Ø 175mm
(Extérieur du moule)*

Fonceuse 8 STATIONS

* L'équipement de fonçage est fabriqué à la demande selon moule, épaisseur des fonds et côtés qu'il s'agisse de crêtes lisses, dentelées, pincées, ou arasées.

* **Un fonctionnement simple** : Mettre un morceau de pâte (Ni pesé, ni boulé, ni laminé) dans le moule. Lors du fonctionnement en automatique, le plateau tourne en continu dans le sens horaire ; la matrice vient alors presser la pâte et découper net le bord des moules, un système d'éjection de moules vous facilite la prise des moules en sortie de plateau. Le fond à toujours un poids identique.

3 FONCTIONS EN 1 : Laminage, découpage et fonçage

* **Grande souplesse d'utilisation, le démontage matrice/support s'effectue en moins de 5 minutes et le remontage en moins de 5 minutes sans outillage**, ceci permettant de passer très rapidement d'une forme de produit à une autre.

* **Machine** : 1 800 coups/heure

* **Cadence de production** : 1200 à 1600 fonds/heure selon organisation et si 1 ou 2 personnes



Pour moules métal, aluminium, carton, papier, Exoglass

Matrice simple tête **du Ø 40mm au Ø 175mm**
(Diamètre Extérieur du moule)

Chaque matrice est équipée d'une résistance de chauffage régulée par thermostat digital avec sonde et d'une soupape d'air afin d'éviter la déformation du moule

Machine avec châssis inox mobile avec roues frein et grand tiroir de rangement
Potentiomètre avec variateur de vitesse pour réglage de la cadence

Coffret Electrique Inox avec Tableau de commande

Possibilité : **EJECTEUR DE MOULES**

Indispensable pour les moules papier/carton, aluminium et métal sans rebord

dimensions	Profondeur	Largeur	Hauteur	Poids
Fonceuse 8 Stations	950mm	760mm	1730mm	560kg

PREVOIR :

✓ **Raccordement sur compresseur d'air (non fourni)** :

- **alimentation pneumatique : 3 bars** -

✓ **Alimentation électrique en 380 Volts Triphasé + Neutre + Terre**